L3 SWITCH USER GUIDE

MODEL : EL-G24EH6TG-L, EL-G24E6TG-L, EL-G24H6TG-L









শা ৷ স্ব	소 개	1
	머리말 / 적용 장비 / 포트 구성 / 외관 구성 제품 사야	
제 2 장	시스템 접속	5
	콘솔 / Telnet / SSH 접속 / 명령어 입력법	
শা 3 স্ট	시스템 관리	9
	Hostname / 시스템 시간 / NTP / SNMP 재부팅 / 펌웨어 / 설정값 관리	
제 4 장	2계층 기능	15
	인터페이스 설정 / VLAN / RSTP / LACP LLDP / ERPS / 포트 미러링	
제 5 장	3계충 기능	26
I	IP 주소 / 정적 라우팅 / OSPF / VRRP/ HSRF)

제 1 장 소 개



1. 머리말

본 사용자 설명서는 ㈜엘림광통신 L3 스위치 제품에 공통 적용되는 범용 매뉴얼입니다.

본 사용자 설명서의 내용은 L3 스위치 기종에 따라 약간 차이가 있을 수 있으며, 제품의 기능 변경, 설정 변경 등으로 인하여 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

본 사용자 설명서는 장비 초기 설치와 운영을 고려해 주요 기능의 사용법을 설명합니다. 사용자 운영 특성에 맞는 기술지원이 필요한 경우 본사 CS팀의 기술지원을 받으시기 바랍니다.

본 설명서의 내용은 당사의 사전 서명 동의 없이 어떠한 경우라도 일부 또는 전체를 도용하거나 배포 할 수 없습니다.

㈜엘림광통신 L3 스위치 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

2. 적용 장비





포트	전송 속도	표준	인터페이스 이름	약자
UTP 포트	10/100/1000M	10/100/1000Base-T	GigaEthernet	G
ͽι πε	1G SFP	1000Base-X	GigaEthernet	G
5 IL	10G SFP+	10GBase-SR/LR	TGigaEthernet	TG

115200,N,8

G1

4. 외관 구성

구분	외 형	색 상	설 명
PWR	PWR	Green	- 점등 : 전원 On - 소등 : 전원 OFF
SYS	SYS 🌏	Green	- 점멸 : 시스템 정상 - 소등 : 시스템 오류
UTP 포트 (전면 패널)	4 8 12 16 20 24 6 7 6 7	Green /Yellow	- Green 점등: 1G 속도 - Yellow 점등: 10/100M속도 - 점멸 : 데이터 송/수신 - 소등 : 링크 미연결
UTP 포트 (포트 상단)		Green /Yellow	- Green 점등: 1G 속도 - Yellow 점등: 10/100M속도 - 점멸 : 데이터 송/수신 - 소등 : 링크 미연결
광 포트	전면 패널 포트 상단	Green	- 점등 : 광 링크만 연결 - 점멸 : 데이터 송/수신 - 소등 : 광 링크 미연결

5. 제품 사양

모델명		EL-G24EH6TG-L	EL-G24H6TG-L	EL-G24E6TG-L
	UTP 포트	24	8	24
포트	SFP 포트	24	24	_
	10G 포트	6	6	6
	Backplane/Forwarding (bps/pps)	216G/162M	216G/138M	216G/126M
	Memory(RAM)	512Mbyte	512Mbyte	512Mbyte
성능	Flash Memory	16Mbyte	16Mbyte	16Mbyte
	MAC Table	32K	32K	32K
	Jumbo Frame	9К	9К	9К
	1EEE802.1x	О	О	О
	QoS	О	Ο	О
	LLDP	0	Ο	Ο
네트워크	STP/RSTP/MSTP	0	Ο	Ο
관리	ERPS	Ο	Ο	Ο
	ACL	0	О	О
	IGMP Snooping	0	О	О
	DHCP	0	О	О
	IPv4 / IPv6	0	Ο	Ο
	Static Routiong	0	Ο	О
	OSPF	О	Ο	О
L3 기능	RIP	0	О	О
	IS-IS	0	О	О
	BGP	0	О	О
	Multicast	0	Ο	0
	입력전원	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
전원	무부하전력	35W	38W	35W
	최대전력	150W	70W	75W
	온도	0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C
동작 환경	습도	10 ~ 90%	10 ~ 90%	10 ~ 90%
	크기(mm)	440×350×44	440×350×44	440×350×44



1. 시스템 초기 설정값

항목	초기 설정값
관리자 계정(username)	admin
관리자 비밀번호(password)	admin
관리 IP 주소	192.168.0.1/24
콘솔 접속	활성화
Telnet 접속	활성화
HTTP 접속	활성화
SSH 접속	비활성화
SNMP	비활성화

2. 콘솔 접속

- 가. 개요 : 시스템 최초 접속은 콘솔 접속만 가능하며, 콘솔 접속을 통해 기본 비밀번호를 강제 변 경한 후에 Telnet, SSH 등 원격 접속을 사용할 수 있다.
- 나. 접속 방법 : 콘솔 접속 프로그램(예 : Putty, Tera Term 등)을 이용해 시리얼 접속한다.

assword: 🗌	Tera Term: Seria	port setu	p and connection	nc		
	포트(P):		COM5	~	New setting	
	속도(E):		9600	~		
	데이터(D)	2	8 bit	~	취소	
	패SIEI(V)		none	~		
	스탑비트(S):	1 bit	~	도움말(H)	
	흐름제어(F):	none	~		
		전송지연	1			
		0	msec/char	0	msec/line	
	Device Frie Device Ins Device Ma Provider N Driver Date Driver Vers	endly Na tance ID nufactur ame: FTI ame: 7-5-20 sion: 2.12	me: USB Seri : FTDIBUS W V er: FTDI DI 121 2.36.4	al Port(C ID_0403+	:0M5) PID_6001+A9VS93M5A M	ŕ

다. 콘솔 접속 파라미터

시리얼 포트 설정			
- 속도 : 9600 - 데이터 : 8bit - 패리티 : none	- 스탑비트 : 1bit - 흐름제어 : none		

3. 명령어 입력법

가. 시스템 최초 접속 화면

Username: adm	in	
Password:		
	Welcome to Elim EL-G24EH6TG-L Ethernet Switch	
Switch>		

나. 명령어 모드 : 시스템 운영을 위한 다양한 명령어 모드가 존재한다.

모드	명령어	프롬프트 형식	종료 방법	
שב הכ	장비 구동 직후	monitor#	"quit"	
	"Ctrl+p"입력	morntor#	quit	
사용자 모드	로그인	Switch>	"exit" or "quit"	
특권 모드	사용자 모드에서	Switch#	"ovit" or "quit"	
(Privilege Mode)	"enable"입력	Switch#	exit of quit	
	관리자 모드에서	Switch config#	"avit" "quit" or Otrl-z	
70 II	" config "입력	Switch_coning#	exit, quit of Gth-z	
	구성 모드에서 세부 항목			
세부 구성 모드	또는 인터페이스를 입력	Switch_config_g1/1#	"exit", "quit" or Ctrl-z	
	(예 : interface gi 1/1)			

다. 명령어 기본 사용법

1) 도움말 얻기 : 물음표(?)를 사용해서 사용 가능한 명령어나 매개변수를 확인한다.

Switch>?	
disconnect	Disconect an existing outgoing network connection
enable	Turn on privileged commands
exit	Exit / quit
help	Description of the interactive help system
history	Look up history
quit	Exit / quit
resume	Resume an active outgoing network connection
ssh	Open a ssh connection
telnet	Open a telnet connection
where	Display all outgoing telnet connection

2) 명령어 완성 : 'Tab' 버튼을 눌러 명령어 자동 완성 기능을 사용할 수 있다.

3) 최근 사용한 명령어 재사용 : 화살표(상,하,좌,우) 버튼을 눌러 최근 사용한 명령어를 재사용할 수 있다.

4) 명령어 취소 : 명령어 앞에 'no'를 추가한다.

config# no ip telnet enable

라. 명령어 입력 형식

구문	의미		
Pold	명령 행에서 키워드를 나타냅니다. 변경되지 않고 그대로 입력해야 합니다.		
DOIU	명령 줄에서 굵게 표시됩니다.		
∫italia l	명령 행에서 매개 변수를 나타내며 실제 값으로 대체해야 합니다.		
{nanc}	중괄호 안에 기울임 꼴로 표시 됩니다.		
<i>Litalia</i> >	명령 행에서 매개 변수를 나타내며 실제 값으로 대체해야 합니다.		
	괄호 안에 기울임 꼴로 표시 됩니다.		
[]	대괄호 안에있는 선택적 매개 변수를 나타냅니다.		
{ x y }	둘 이상의 옵션에서 하나의 옵션을 선택할 수 있음을 의미합니다.		
	둘 이상의 옵션에서 하나의 옵션을 선택할 수도 있고.		
[X Y]	없는 옵션을 의미합니다.		
	두 가지 이상의 옵션 중에서 하나 이상의 옵션을 선택하거나		
ι×ΙΥΙ ſ*	모든 옵션을 선택해야 한다는 의미입니다.		
	두 가지 이상의 옵션 중에서 여러 옵션을 선택할 수도 있고,		
[X Y] *	아무것도 선택할 수도 없다는 의미입니다.		
&<1-n>	"&"기호 앞에 있는 매개 변수를 n 번 입력 할 수 있음을 나타냅니다.		
#	"#"기호로 시작하는 줄이 설명 줄임을 나타냅니다.		

4. Telnet 접속

가. Telnet 활성화및 비활성화

config# ip telnet enable	: Telnet 활성화
config# no ip telnet enable	: Telnet 비활성화

나. 접속 방법 : 원격 접속 프로그램(예 : Putty, Tera Term 등)을 이용해 접속한다.

1뉴(F) 수정(E) 설정(S) Tera Term: 새 연결	제어(O) 창(W) 도움말(H)	장비 출고 시 IP 주소 192.168.0.1	
TCP/IP Telnet	호스트(T): <u>192.168.0.1</u> [기록(O) <u>서비스 @ Telnet</u> O SSH O Other	✓ TCP 포트#(P): [23 SSH 버전(V): SSH2 ✓ IP 버전(N): AUTO ✓	
이시21얼(E)	포트(R): 확인 취소	도움말(H)	

5. SSH 접속

가. SSH(Secure Shell) 활성화 및 비활성화

config# ip sshd enable	: SSH 활성화
config# ip sshd version 2	: 기본적으로 V2 지원
config# no ip sshd enable	: SSH 비활성화

나. 접속 방법 : 원격 접속 프로그램(예 : Putty, Tera Term 등)을 이용해 접속한다.

Tera Term: 새	연결		192.168.0.254로 로그인 중 인증이 필요함.		
• TCP/IP	호스트(T): 스비스 H H	192,168.0 오기록(0 ○ Telnet ● SSH ○ Other	사용자 이를 암호(P): 에머로리에 암호기억(M) 에머진트로 전달(O) Authentication methods ④ 알반택스트 암호 로그인(L) 이 RSA/DSA/ECDSA/ED25519 키 개인키(K): mosts 로그인(SSH1)(H)	로그인(유)	
B)얼ISIAO	E) 포트(R): 확인	취소	지역 사용자이용(U) 호스트 개인키(F): O Use keyboard-interactive to in O Pageant 사용(A)	og in	

다. SFTP(Secure file Transfer Protocol) 활성화 및 비활성화

config# ip sshd sftp	: SFTP 활성화	
config# no ip sshd sftp	: SFTP 비활성화	



1. 시스템 기본 관리

가. Hostname 설정 명령어(예 : Core#1)

Switch_config# hostname Core1 Core1_config# exit Core1#

나. 시스템 시간 설정 명령어

config# date The current date is 2000-1-1 4:5:30 : 현재 날짜와 시간 표시 Enter the new date(yyyy-mm-dd): 2024-12-30 Enter the new time(hh:mm:ss): 13:00:00

다. NTP / SNTP 서버 설정 명령어

config# ntp server 192.168.0.10 config# sntp server 192.168.0.10

라. 시스템 상태 확인

1) CPU 상태 확인

Switch# show cpu CPU utilization for one second: 11%; one minute: 8%; five minutes: 8% CPU MAX utilization: 100%(2000-1-1 0:0:46)

2) FAN 상태 확인

Switch# show fan-status							
CHASSIS_NUMBER	CARD_NUMBER	FAN_NUMBER	STATUS				
1	1	1	on				
1	1	2	on				

2. SNMP 설정

- 가. SNMP 버전
 - 1) SNMPv1 : community name을 통한 기본적인 사용자 인증 및 get, set 등 단순 전송기능 제공
 - 2) SNMPv2 : getbulk 메시지를 통한 전송 효율 향상
 - 3) SNMPv3 : 인증 및 전송 데이터 암호화를 통한 강력한 보안 기능 제공
- 나. SNMP 활성화 : SNMP는 공장 초기값이 비활성화이기 때문에 활성화 후 사용이 가능하다.

config# snmp-server enable

다. SNMP v1/v2 community 설정

1) community 설정 명령어

config# snmp-server community public rw

2) community 설정 명령어 사용법

명 경	설 명		
snmp-server community string [view viewname] [ro rw] [word]	그룹의 community 값을 설정한다.		

라. SNMP v3 user 설정

1) user 설정 명령어

config# snmp-server user admin admin v3 priv aes256 auth sha256 2
input priv:
comfirm priv:
input auth:
comfirm auth:
config# ************************************

2) user 설정 명령어 사용법

명령	설 명
snmp-server user <name> <group> v3 priv <aes128 aes256="" aes256-c<br="" ="">auth <sha sha256="" =""> 5</sha></aes128></group></name>	SNMP v3 사용자 이름, 그룹, 암호화, 인 증 방식을 설정한다.
input priv: comfirm priv: input auth: comfirm auth:	Priv: 암호화 비밀키 Auth: 사용자 인증 비밀번호 비밀번호 생성 규칙을 준수하여 9자리 이상으로 입력한다.

마. SNMP TRAP 설정

1) SNMP v1/v2 Trap 설정 명령어

config# snmp-server host 192.168.0.10 public

2) SNMP v1/v2 Trap 설정 명령어(user명 : admin)

config# snmp-server host 192.168.0.10 version v3 priv 0 admin



3) SNMP v1/v2 Trap 설정 명령어 사용법

명령	설 명
snmp-server host host community-string [trap-type]	Trap 메시지를 NMP 서버의 IP 주소를 지정한다.
<pre>snmp-server host host [traps informs] {version {v1 v2c v3 {auth noauth priv } }} communitystring [trap-type]</pre>	SNMPv3 trap 의 경우 NMP 서버의 IP 주소, 버전, 사용자 이름을 지정한다.

3. 시스템 재부팅 및 공장 초기화

가. 시스템 재부팅 명령어

Switch# reboot Do you want to reboot the Switch(y/n)?

나. 공장 초기화 명령어

config# default-config
all config files will be erased(y/n)?

4. 펌웨어 관리

가. 펌웨어 버전 확인

Switch# show version Elim Co., Ltd. Internetwork Operating System Software EL-G24EH6TG-L Software, Version 2.2.0F Build 129754, RELEASE SOFTWARE Copyright 2021 Compiled: 2024-7-29 10:20:15 by SYS, Image text-base: 0x80010000 ROM: System Bootstrap, Version 0.2.0, hardware version:A Serial num:20070002488. ID num:20070002488 System image file is "Switch.bin" Elim EL-G24EH6TG-L 524288K bytes of memory,16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: b0:1c:91:01:61:00 PCB version:D snmpinfo: product_ID:455 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.455.0 Switch uptime is 0:02:33:19. The current time: 2000-1-1 2:33:50 Reboot history information: No. 1: System is rebooted by power-on No. 2: System is rebooted by command at 2000-1-1 0:49:40, uptime 0:00:49:10

나. 펌웨어 업데이트 : 별도의 FTP 서버(예 : 다FTP, 알FTP 등)를 이용해 업데이트한다.

1) 펌웨어 파일 확인

Switch# dir						
Dire	ctory of /:					
0	Switch.bin	<file></file>	7385224	SAT JAN 01 00:10:50 2000		
1	logo.gif	<file></file>	3788	MON DEC 19 19:44:52 2022		
2	SYS_CORE_DUMP	<file></file>	> 22282	24 SAT JAN 01 00:00:41 2000		
4	ifindex-config	<file></file>	432	SAT JAN 01 00:04:01 2000		
17	log20000101	<file></file>	435	SAT JAN 01 01:55:46 2000		
20	startup-config	<file></file>	2882	SAT JAN 01 00:54:21 2000		
free space 4161536						

2) 펌웨어 업데이트 구성도



3) 펌웨어 업데이트 명령어



5. 설정값 저장 및 설정 파일(startup-config) 복원

가. 설정값 저장

Switch# write Saving current configuration... OK!

- 나. 설정 파일 복원 : 별도의 FTP 서버를 이용해 백업 파일로 시스템 설정 파일을 복원한다.
 - 1) 설정 파일 확인



2) 설정 파일 복원 구성도



3) 설정 파일 복원 명령어





1. 인터페이스 설정

가. 인터페이스의 종류

구 분	종 류	설명		
Ethernet interface GigaEthernet TGigaEthernet		UTP, SFP, SFP+ 포트		
	VLAN	VLAN에 IP 주소 및 각종 기능 설정		
Logical Interface	LoopBack	항상 UP, 라우터 ID로 사용		
	Null	항상 UP, 라우팅 루프 방지에 사용		

나. 인터페이스 상태 확인

1) 인터페이스 상태 요약 확인 명령어

Switch# show interface brief							
Port Description	Status	Vlan	Duplex	Speed	Туре		
g0/1	up	1	full	1000Mb	Giga-FX		
g0/2	down	1	auto	1000Mb	Giga-FX		
g0/3	down	1	auto	1000Mb	Giga-FX		
g0/4	down	1	auto	1000Mb	Giga-FX		
g0/5	down	1	auto	1000Mb	Giga-FX		
g0/6	down	1	auto	1000Mb	Giga-FX		
- 중 략 -							
g0/46	down	1	auto	auto	Giga-TX		
g0/47	down	1	auto	auto	Giga-TX		
g0/48	down	1	auto	auto	Giga-TX		
tg0/1	down	1	full	10000Mb	10Giga-FX		
tg0/2	down	1	full	10000Mb	10Giga-FX		
tg0/3	down	1	full	10000Mb	10Giga-FX		
tg0/4	down	1	full	10000Mb	10Giga-FX		
tg0/5	down	1	full	10000Mb	10Giga-FX		
tg0/6	down	1	full	10000Mb	10Giga-FX		
v1	up						
n0	up						

2) 인터페이스 상태 확인 명령어

Switch# show interface GigaEthernet0/1 is down, line protocol is down protocolstatus upTimes 0, downTimes 0, alloc at 2000-1-1 0:0:56 Ifindex is 197, unique port number is 1 Hardware is Giga-FX, address is b01c.9101.6101 (bia b01c.9101.6101) MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 10 usec Encapsulation ARPA Auto-duplex, 1000Mb/s, Flow-Control Off 5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minutes output rate 0 bits/sec. 0 packets/sec Real time input rate 0.0%, 0 bits/sec, 0 packets/sec Real time output rate 0.0%, 0 bits/sec, 0 packets/sec peak input rate 0 bits/sec. peak input rate 0 packets/sec. peak output rate 0 bits/sec, peak output rate 0 packets/sec. Received 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 ucasts 0 discard, 0 error, 0 PAUSE 0 align, 0 FCS, 0 symbol 0 jabber, 0 oversize, 0 undersize 0 carriersense, 0 collision, 0 fragment 0 L3 packets, 0 discards, 0 Header errors Transmitted 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 ucasts 0 discard, 0 error, 0 PAUSE 0 sqettest, 0 deferred, 0 oversize 0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late 0 L3 forwards GigaEthernet0/2 is down, line protocol is down protocolstatus upTimes 0, downTimes 0, alloc at 2000-1-1 0:0:56 - 이 하 생 략 -

3) 특정 인터페이스 상태 확인 명령어

Switch# show interface GigaEthernet0/10
GigaEthernet0/10 is down, line protocol is down
protocolstatus upTimes 0, downTimes 0, alloc at 2000-1-1 0:0:56
lfindex is 197, unique port number is 1
Hardware is Giga-FX, address is b01c.9101.6101 (bia b01c.9101.6101)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 10 usec
Encapsulation ARPA
Auto-duplex, 1000Mb/s, Flow-Control Off
5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Real time input rate 0.0%, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Real time output rate 0.0%, 0 bits/sec, 0 packets/sec
peak input rate 0 bits/sec,
peak input rate 0 packets/sec,
peak output rate 0 bits/sec,
peak output rate 0 packets/sec,
Received 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts, 0 ucasts
0 discard, 0 error, 0 PAUSE
0 align, 0 FCS, 0 symbol
0 jabber, 0 oversize, 0 undersize
0 carriersense, 0 collision, 0 fragment
0 L3 packets, 0 discards, 0 Header errors
Transmitted 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts, 0 ucasts
0 discard, 0 error, 0 PAUSE
0 sqettest, 0 deferred, 0 oversize
0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
0 L3 forwards

다. 광 인터페이스에 DDM(Digital Diagnostic Monitoring) 정보 확인 명령어

Switch# show ddm					
Current	ddm status:	Enable			
Port	TX(dbm)	RX(dbm)	VOL(V)	BIAS(mA) TEMP(C)
g0/24	-4.96	-12.00	3.25	22.68	29.00
tg0/4	-1.93	-40.00	3.27	15.33	43.00

라. Ethernet Interface 인터페이스 설정

1) 인터페이스 활성화와 비활성화 명령어 : 인터페이스를 비활성화할 경우 상태 확인시 'administratively down'으로 표시된다.

config# interface gigaEthernet 0/1	
config_g0/1# no shutdown	: 활성화
config_g0/1# shutdown	: 비활성화

2) 인터페이스 속도 설정 명령어

config# interface gigaEthernet 0/25	
config_g0/25# speed 100	: 100Mbps 수동 설정
config_g0/25# speed auto	: 기본 자동 협상 기능 설정

3) 인터페이스 전송방식 설정 명령어

config# interface gigaEthernet 0/25	
config_g0/25# duplex full	: 전이중 방식 수동 설정
config_g0/25# duplex half	: 반이중 방식 수동 설정
config_g0/25# duplex auto	: 기본 자동 협상 기능 설정

2. VLAN 설정

가. VLAN 생성 명령어

config# vlan 2 : VLAN 2 생성

- 나. 인터페이스에 VLAN 설정
 - 1) VLAN Access 설정 명령어

config# interface gigaEthernet 0/25 config_g0/25# switchport pvid 3

2) VLAN Trunk 설정 명령어

config# interface TGigaEthernet0/1
config_tg0/1# switchport mode trunk
config_tg0/1# switchport trunk vlan-allowed 2-3
config_tg0/1# switchport trunk vlan-untagged 1



다. VLAN 상태 확인

1) VLAN 상태 확인 명령어

Swit VI Al	ch# <mark>sh</mark> o V Status	ow vlan s Name	Ports
1	Static	Default	g0/1, g0/2, g0/3, g0/4, g0/5
			g0/6, g0/7, g0/8, g0/9, g0/10
			g0/11, g0/12, g0/13, g0/14, g0/15
			g0/16, g0/17, g0/18, g0/19, g0/20
			g0/21, g0/22, g0/23, g0/24, g0/26
			g0/28, g0/29, g0/31, g0/32, g0/33
			g0/34, g0/35, g0/36, g0/37, g0/38
			g0/39, g0/40, g0/41, g0/42, g0/43
			g0/44, g0/45, g0/46, g0/47, g0/48
			tg0/2, tg0/3, tg0/4, tg0/5, tg0/6
2	Static	VLAN0002	tg0/1
3	Static	VLAN0003	g0/25, tg0/1
4	Static	VLAN0004	

Switch# show interface vlan 1 VLAN1 is up, line protocol is up protocolstatus upTimes 2, downTimes 1, last transition 2000-1-1 0:50:2 Ifindex is 1222 Hardware is EtherSVI, Address is b01c.9101.6100(b01c.9101.6100) Interface address is 192.168.200.21/24 MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec Encapsulation ARPA ARP type: ARPA, ARP timeout 04:00:00 Peak input rate 0 pps, output 0 pps 27019 packets input, 4417558 bytes Received 10502 broadcasts, 11992 multicasts 0 mpls unicasts, 0 mpls multicasts, 0 mpls input discards 0 input errors, 63 discards, 0 protocol unknown 2704 packets output, 284887 bytes Transmited 5 broadcasts, 0 multicasts 0 mpls unicasts, 0 mpls multicasts, 0 mpls output discards 0 output errors, 0 discards

3. RSTP 설정

- 가. STP의 종류
 - 1) STP(Spanning Tree Protocol) : 전환시간 50초 이내로 저속 동작하는 기본 프로토콜이다.
 - 2) RSTP(Rapid STP) : 전환시간 5초 이내로 고속 동작하는 프로토콜이다.
 - 3) MSTP(Multiple STP) : 복수 VLAN을 묶어서 동작하는 프로토콜이다.
- 나. RSTP 활성화 명령어 : STP는 공장 초기값이 비활성화이기 때문에 활성화 후 사용이 가능하다.

config# spanning-tree mode rstp

다. RSTP 우선순위 설정 명령어 : Default 우선순위는 32,768이며, 4,096단위로 지정한다. 우선순 위 값이 가장 낮은 스위치가 Root로 동작한다.



라. 인터페이스에 RSTP Path Cost 설정 명령어 : 특정 포트 지정 차단 시 사용한다. Default Path Cost는 100Mbps가 20만, 1Gbps가 2만이며, 차단 포트에 30만 이상의 수치로 지정한다.

config# interface gigaEthernet 0/25 config_g0/25# spanning-tree rstp cost 300000

마. RSTP 동작 확인 명령어

Switch# sho	w spanning-tree
Spanning tre	e enabled protocol RSTP(2004)
RSTP	
Root ID	Priority 4096
	Address B01C.9101.6100
	This bridge is the root
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID	Priority 4096
	Address B01C.9101.6100
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Interface	Role Sts Cost Pri.Nbr Type
g0/31	Desg FWD 20000 128.228 Edge
g0/32	Desg FWD 20000 128.228 Edge

4. Link Aggregation

- 가. Link Aggregation 모드의 종류
 - 1) Static : 정적으로 작동하는 방식으로 일반적으로 널리 사용된다. 스위치와 스위치 또는 스위치와 서버 간에 사용이 가능하며, 안정적으로 동작하는 장점이 있다.
 - 2) LACP(Link Aggregation control Protocol) : 스위치 간에 프로토콜 통신으로 동적으로 작동하는 방식이다. 스위치간에 설정이 정확히 일치해야만 정상 작동하기 때문에 특별히 필요한 경우에만 사용한다.
- 나. Link Aggregation 그룹 생성 명령어

config# interface Port-aggregator 1

다. 인터페이스에 Link Aggregation 그룹 적용 명령어

config# interface GigaEthernet0/1
config_g0/1# aggregator-group 1 mode static
config# interface GigaEthernet0/2
config_g0/2# aggregator-group 1 mode static



5. LLDP 설정

가. LLDP 기능 활성화 명령어 : LLDP는 공장 초기값이 비활성화이기 때문에 활성화 후 사용이 가능하다.

config# lldp run

나. LLDP neighbors 확인 명령어



6. ERPS 설정

가. ERPS 구성도(예시)



나. ERPS RING 생성 명령어

: Simple ERPS 모드 사용으로 설정 단순화
: RING ld 입력
: 제어 VLAN 번호 입력
: 버전 2 입력
: MEP(Maintenance End Point) 레벨 입력
: WTR(Wait to Restore) 시간 입력

다. ERPS East 포트 설정

config# interface gigaEthernet 0/31	: East 포트 설정 모드 진입
config_g0/31# no spanning-tree	: STP 기능 disable
config_g0/31# switchport mode trunk	: VLAN Trunk 모드로 변경
config_g0/31# erps 1 ring-port	: RING ID 1번 지정
config_g0/31# erps 1 cfm-disable	
: CFM(Connectivit	ry Fault Management) 연동 없이 Link 상태 반영

라. ERPS West 포트 설정

config# interface gigaEthernet 0/32	: West 포트 설정 모드 진입
config_g0/32# no spanning-tree	: STP 기능 disable
config_g0/32# switchport mode trunk	: VLAN Trunk 모드로 변경
config_g0/32# erps 1 ring-port	: RING ID 1번 지정
config_g0/32# erps 1 cfm-disable	
: CFM(Connectivit	y Fault Management) 연동 없이 Link 상태 반영

마. ERPS 동작 상태 확인

7. 포트 미러링 설정

가. 포트 미러링 구성도(예시)



나. 포트 미러링 설정 명령어

config# mirror session 1 source interface g0/1 both config# mirror session 1 destination interface g0/30 portbased

다. 포트 미러링 상태 확인

Switch# show mirror



1. IP 주소 및 정적 라우팅 설정

가. IP 주소 및 정적 라우팅 설정 구성도(예시)



나. IP 주소 설정 명령어

config# interface valn 2 config_v2# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 config# interface valn 3 config_v3# ip address 20.0.0.1 255.255.255.0

다. 복수의 IP 주소 설정 명령어

config# interface valn 1 config_v2# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary

라. Default Routing 설정 명령어

config# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 or config# ip route default 10.0.0.2

마. Static Routing 설정 명령어

config# ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 20.0.0.1

바. Routing 동작 상태 확인 명령어

Switch# show ip route

2. OSPF 설정

가. OSPF 설정 구성도(예시)



나. Loopback IP 주소 설정 : OSPF의 안정적인 동작을 위해 Loopback 주소를 설정하는 것이 유리하며, 별도의 라우터 ID를 설정하지 않은 경우 라우터 ID로 사용된다.

config# interface loopback 0
config_I0# ip address 50.50.50.50 255.255.255

다. OSPF 설정

config# router ospf 1	: 1은 process-id
config_ospf_1# network 10.0.0.0 255.255.255.0 area 0	
config_ospf_1# network 20.0.0.0 255.255.255.0 area 0	

라. VLAN 인터페이스에 OSPF cost 설정

config# interface vlan 3
config_v1# ip ospf cost 100

마. OSPF 동작 확인 명령어 사용법

명 령	설 명
Show ip ospf [process-id]	OSPF 프로세스의 정보를 표시한다.
Show ip ospf [process-id] database	OSPF 데이터베이스에 대한 정보를 표시한다.
show ip ospf interface	OSPF 인터페이스에 대한 정보를 표시한다.
show ip ospf neighbor	OSPF의 neighbor에 대한 정보를 표시한다.

바. 인터페이스에 OSPF 설정 명령어 사용법

명령	설 명
ip ospf cost cost	인터페이스에 COST 값을 설정한다.
ip ospf retransmit-interval seconds	neighbor 사이의 LSA 재전송 시간(초)을 설정한다.
ip ospf transmit-delay seconds	LSA를 보낼 시간(초)을 설정한다.
ip ospf priority number	OSPF에서 DR이 되도록 우선 순위를 설 정한다.
ip ospf hello-interval seconds	hello 패킷을 보내는 간격을 설정한다.
ip ospf dead-interval seconds	Dead-interval을 설정한다. 설정한 시간 동안 neighbor로부터 hello 패킷이 수신 되지 않으면 shutdown 상태로 판단한다.
ip ospf authentication message-digest	보안을 위해 인접 라우터와 MD5 인증을 사용한다.
ip ospf message-digest-key key-id md5 key	MD5 인증에 사용되는 Key 값을 설정한 다.

3. Default Gateway 이중화(VRRP / HSRP) 설정

가. VRRP 설정 구성도(예시)



나. VRRP 설정 명령어

SW1_config# interface VLAN 1 SW1_config_v1# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 SW1_config_v1# vrrp 1 associate 192.168.0.1 255.255.255.0 SW1_config_v1# vrrp 1 priority 150

SW2_config# interface VLAN 1 SW1_config_v1# ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 SW2_config_v1# vrrp 1 associate 192.168.0.1 255.255.255.0 SW2_config_v1# vrrp 1 priority 100

다. VRRP 설정 명령어 사용법

명 령	설 명
vrrp group-number associate [ip-address netmask]	VLAN 인터페이스에 VRRP를 활성화한다.
vrrp group-number priority <1-255>	우선순위 값을 이용해 Active 스위치와 Standby 스위치를 지정한다.(기본값 100)
vrrp group-number preempt [delay <1-254>]	선점 모드로 장애 복구시 Active로 동작 할 L3 스위치를 지정하며, 복귀 지연시간 을 지정할 수 있다.
vrrp group-number description TEXT	VRRP에 대한 주석을 설정한다.
vrrp group-number authentication string	VRRP 통신에 인증 문자열을 적용한다.
show vrrp [interface interface-number] brief detail	현재 VRRP의 동작 상태를 확인한다.



마. HSRP 설정 명령어

SW1_config# interface VLAN 1 SW1_config_v1# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 SW1_config_v1# standby 1 192.168.0.1 255.255.255.0 SW1_config_v1# standby 1 priority 150

SW2_config# interface VLAN 1 SW1_config_v1# ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 SW2_config_v1# standby 1 192.168.0.1 255.255.255.0 SW2_config_v1# standby 1 priority 100

바. HSRP 설정 명령어 사용법

명 령	설 명
<pre>standby [group-number] ip [ip-address/mask] [secondary]]</pre>	VLAN 인터페이스에 VRRP를 활성화한다.
standby group-number priority <1-255>	우선순위 값을 이용해 Active 스위치와 Standby 스위치를 지정한다.(기본값 100)
standby group-number preempt [delay <1-254>]	선점 모드로 장애 복구시 Active로 동작 할 L3 스위치를 지정하며, 복귀 지연시간 을 지정할 수 있다.
standby group-number description TEXT	VRRP에 대한 주석을 설정한다.
standby group-number authentication string	VRRP 통신에 인증 문자열을 적용한다.
show vrrp [interface interface-number] brief detail	현재 VRRP의 동작 상태를 확인한다.